

CIANA MASSAGE CHAIR

ポータブルマッサージチェア・パール

- ご使用前に**
- 本製品は軽度なマッサージなどの使用を目的として設計されています。
 - チェア本体にかかる負荷は約159kg以下でご使用ください。
 - 商品の改良等により、色や仕様が変更され、写真と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

○サイズ：高さ 105 cm X 奥行 25 cm X 巾 50 cm

○カラー：ブラック

○重量：約 7.6 kg

○荷重量：動的荷重 159 kg

○素材：脚フレーム部/アルミニウム
レザー部/ポリ塩化ビニル
クッション部/ウレタン

○付属品：タイヤ付キャリングバッグ

ロックレバーハンドル

顔用パッド(角度調節可)

腕用パッド

胸用パッド

腕用パッド固定バー

座面シート

膝用パッド

シート固定バー

脚フレーム

本体の組み立て



脚フレームを開脚させ、図のように膝用パッドを脚フレームにかけます。



座面シートを持ち上げ、シート裏面のシート固定バーを下げてフレームに固定します(角度調節可)。



顔用パッドを起き上がらせ、角度を調節し、**ロックレバーハンドル**で固定します。

※顔用パッドが確実にロックされているかを確認してください。



腕用パッドを下げ、パッド裏面の**腕用固定バー**を下げてフレームに固定します(角度調節可)。



胸用パッドの裏面とフレームを固定する**ノブ**を回してロックします(角度調節可)。

注意！警告！（チェア本体の破損、ケガや重大事故の恐れがあります）

※組み立て時や収納時に指を挟まないようご注意ください。

※偏った負荷をかけたり、急激な圧力をかけた場合、破損や転倒する恐れがありますので行わないでください。

※ご使用前に、各種ビスが締まっていることを必ず確認し、不具合等があった場合は使用を中止してください。